




Беговая дорожка магнитная DFC LV1004.

Руководство пользователя.



Внимание: подробно прочитайте это руководство перед использованием!

Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, сохраните это руководство для использования в будущем!

Советы по безопасности:


Несмотря на то, что большинство мер предосторожности были учтены при проектировании и производстве аппарата остается ряд правил, которые необходимо соблюдать во время пользования. Перед использованием подробно прочтите данное руководство, уделив особое внимание следующим мерам:

1. Всегда держите детей и домашних животных на расстоянии от оборудования. Не оставляйте детей без присмотра взрослых с беговой дорожкой.
2. Данным оборудованием может одновременно пользоваться только ОДИН человек.
3. Следите за реакцией своего организма. Неправильные или чрезмерные физические нагрузки могут быть опасны для вашего здоровья. Прекратите занятие, если вы почувствуете один из симптомов: боль, тяжесть в груди, аритмию, сильную отдышку, легкое головокружение или тошноту. Если вы обнаружили один из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу.
4. Оборудование должно располагаться на ровной свободной поверхности, не пользуйтесь им вблизи воды и вне помещений.
5. Не располагайте руки на подвижных частях тренажера, чтобы избежать травм рук и пальцев.
6. Всегда носите подходящую для тренировок одежду, спортивную или иную удобную рекомендованную обувь.
7. Люди с ограниченными возможностями должны использовать оборудование только под присмотром тренера или другого ответственного лица.
8. Рекомендуется проводить разогревающую разминку перед началом тренировки.
9. Всегда перед использованием проверяйте оборудование на предмет поломок, поврежденных частей и нерабочих механизмов. Если будут обнаружены какие-либо неисправности, не используйте тренажер.
10. Старайтесь записывать результаты своих тренировок.
11. Безопасность продукта является общим требованием GB17498-1998.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом тренировок проконсультируйтесь со своим врачом. Это особенно важно для лиц старше 35 лет и для людей, ранее имевших проблемы со здоровьем. Наша компания не несет ответственности за травмы, полученные по вине потребителя.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ




Спецификация

№.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО	№.	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
1	Основная рама	1	23	Винт с крестовым шлицем М4*12	4
2	Левая и правая стойки	1	24	Регулятор напряжения	1
3	Поручень	1	25L/R	Крышка поручня	2
4	Дека	1	26	Мягкая ручка поручня	1
5	Беговое полотно	1	27	Консоль	1
6	Боковые ограждения	2	28	Круглая заглушка ф25*1.5	2
7	Хомут провода	6	29	Винт с крестовым шлицем ST4.0*12	2
8	Заглушка	2	30	Стопорный штифт М10	1
9	Задний ролик	1	31	Винт с крестовым шлицем	6
10	Выключатель регулировки	2	32	Нейлоновая гайка М5	6
11	Плоская шайба d6	2	33	Датчик	1
12	Болт шестигранник М6*75	2	34	Винт с крестовым шлицем ST4.8*16	4
13	Заглушка для трубки 20*20*1.5	2	35	Нейлоновая гайка М8	3
14	Распорка ф12.5*15	2	36	Нейлоновая гайка М6	1
15	Болт шестигранник М8*45	2	37	Плоская шайба d6*Ф16*1.2	1
16	Амортизатор ножки ф20*ф16*11.7	4	38	Магнитная панель	1
17	Транспортировочные колеса ф40*ф8*13	2	39	Шестигранный болт М8*70	1
18	Плоская шайба М10*60	2	40	Мощный магнит	3
19	Плоская шайба d10*Ф20*2	2	41	Шестигранный болт М8*30	2
20	Передний ролик	1	42	Винт с крестовым шлицем М5*12	2
21	Прокладка ф18*ф12.5*8	2	43	Винт с крестовым шлицем М5*16	1
22	Кожух мотора	1	44	Плоская шайба d5*Ф18*1.5	1
			45	Средний провод датчика	1


Инструкция по сборке

Шаг 1




Поднимайте беговую дорожку, пока правая и левая стойки не придут в вертикальное положение.

Шаг 2




Затяните стопорный штифт (30) в основной раме (1).

Шаг 3




Соедините провод компьютера со средним проводом датчика (45), затем закрепите консоль (27) на поручне (3).

Шаг 4




Установите регулятор напряжения (24) на правой стойке (2), закрепите его винтом с крестовым шлицом (43) и плоской шайбой (44).

Шаг 5




Наденьте заглушки (8) на основную раму (1), закрепите их винтом (42).

I



II.



Сложите беговую дорожку и зафиксируйте ее на месте с помощью стопорного штифта (30) после тренировки.